

設定

04 | 統計処理を任意に設定したい。

統計処理設定では、トレース時間[秒]およびトレース分解能[ミリ秒]を任意に設定することが可能です。

<HOW TO/STEP>

- ①メインウインドの右側に表示されているメニューの中から「データ」を選択します。
- ②「統計処理設定」を選択します。
- ③統計処理設定ウインドにおいて、トレース時間[秒]とトレース分解能[ミリ秒]を設定します。

