

設定

06 | 任意のデータ演算を設定したい。

入力信号を操作することによってカスタマイズされた信号をつくることができます。ユーザー設定の単位の使用も可能です。

<HOW TO/STEP>

- ① ツールバーの「設定」→「詳細設定」→「データ演算」を選択します。
- ② 「追加」を選択すると、新たな計算式を設定する画面が表示されます。
- ③ 計算式設定ウインドで任意の計算式を設定します。

