

11 | 表示グラフをカスタマイズしたい。(その2)

座標のタブでは表示グラフの X 軸と Y 軸の表示範囲および表示ラベルの形式を任意に設定することが可能です。

<HOW TO/STEP>

- ①表示内容を変更したいグラフ上で右クリックをします。
- ②表示されるメニューの中から内容...を選択します。
- ③座標のタブにおいて、X 軸および Y 軸範囲、ラベルモード、各ラベルモードの小数点以下の桁数を設定します。

④OK ボタンを押して設定を完了します。

内容

表示データ | 一般 | 座標 | 入力状態

X 軸範囲

- フル
- 自動
- 固定

Y 軸範囲

- フル
- 自動
- 固定

ラベルモード

- フロート
- 科学用
- ショート
- ミックスモード

X 軸 最小値: 0

X 軸 最大値: 0.042625

Y 軸 最大値: 0.1

Y 軸 最小値: -0.1

浮動小数点モード (X 軸) 小数点以下の桁数: 3

浮動小数点モード (Y 軸) 小数点以下の桁数: 3

科学用モード 小数点以下の桁数: 3

“0.035”を各ラベルモードで表示
フロート: 0.035
科学用: 3.5e-3
ショート: 35m[ミリ]

軸範囲において“固定”を選択すると
任意の範囲を設定することが可能です。

各ラベルモードの
小数点以下の表示桁を
任意に設定できます。

OK キャンセル