

## カーソル

### 32 | 表示されたカーソルを削除したい。

追加したカーソルも簡単に削除することが可能です。  
アクティブになっているカーソルが削除の対象となります。

#### <HOW TO/STEP>

- ①削除したいカーソルを選択します。
- ②メニューバーの中のカーソル—標準/ピーク/バレー/ナイキスト/極カーソルの削除を選択します。
- ③選択後、アクティブにされたカーソルが削除されます。



アクティブであるカーソルは  
赤色で表示されます。

