

## カーソル

### 35 | 計測中のリアルタイムデータを表示したい。

標準カーソルを用いて、データの値を表示することが可能です。  
また、計測中のデータがリアルタイムで更新されます。

#### <HOW TO/STEP>

- ①標準カーソルを追加します。
- ②メニューバーの中からカーソル—データの値を表示を選択します。
- ③標準カーソルのデータの値が表示されます。計測中はデータがリアルタイムで更新されます。

