

設定

05 | 自分好みの計測環境に設定したい。

特別な測定値の表示とファイル管理オプションの設定を行いません。
カスタマイズにより、計測環境をユーザー好みの設定に変更できます。

<HOW TO/STEP>

- ① ツールバーの「設定」→「環境設定」を選択します。
- ② 「その他」のタブを選択します。
- ③ 「その他」では、パラメータ変更や ID ラベルの使用等の設定・変更をします。



計測の条件等により、
必要なものを選択します。

AC カップリングファクターと
最小 ICP チャージ時間の
設定をします。

